

バックアップで転送エラーが出る場合

バックアップ装置のランプが点灯しているか確認をして下さい。



【 点灯していない場合 】

電源が入っていないため、背面部の電源ボタンより電源を入れて下さい。



→電源ボタンを押しても反応がない場合は、コンセントが抜けていないか確認をして下さい。

【 点灯している場合 】

背面部のLANケーブルを抜き差し、再度バックアップ作業を行って下さい。



→改善されない場合は、抜き差しした LAN ケーブルの反対側も抜き差しして下さい。