

計画停電等で電源を切る場合

1. PC やプリンタの電源を切ります。
2. バックアップ装置の電源を切ります。電源ボタンは機器の背面にあります。

※WebORCA クラウドの場合は、バックアップ装置がないことがあります。



3. ルーターの電源を切ります。※電源ボタンがある場合のみ
4. 無停電電源装置の電源を切ります。

【 シュナイダーの場合 】

- ① 電源ボタンを押します。



- ② 上下のキーでパネルに「 Yes 」を表示させ、 を押します。



③上下のキーでパネルに「 タイキ ナシ 」を表示させ、を押します。



【 赤字で APC と記載されている場合 】

を選択して下さい。



【 オムロンの場合 】

フタがされている電源ボタンを押して下さい。



各電源を投入する場合は、無停電電源装置→ルーター→バックアップ装置→PC やプリンタの順番で電源を入れて下さい。